

貼ってはがせる シールタイプ 携帯クリーナー



ご使用方法

- クリーナーを携帯電話・デジタルカメラなどのボディに貼り付けて使用します。
- クリーナーを剥がし印刷面を画面にあて、軽く擦り、汚れを取り除きます。
- 使用しないときは携帯電話・デジタルカメラなどのボディに貼り付けておきます。
- 吸着面が汚れ剥がれやすくなりましたら、洗剤で軽く洗い汚れを取り除いてください。繰り返し使えます。

クリーナーの素材



クリーナーの拡大図

